Projeto Arquitetônico I

PNE - Conceitos

Professor – Irajá / Sérgio



PNE

Portadores de necessidades especiais

X Arquitetura e urbanismo

O que são BARREIRAS ARQUITETÔNICAS?

São obstáculos construídos no meio urbano ou nos edifícios, que impedem ou dificultam a livre circulação das pessoas que sofrem de ALGUMA INCAPACIDADE transitória ou permanente.

Em qual MEIO URBANO encontramos barreiras?

Quando falamos em meio urbano, estamos falando da cidade de maneira geral, das suas ruas e praças, do centro e dos bairros mais distantes.

Em quais EDIFÍCIOS encontramos barreiras?


Quando falamos em edifícios, estamos falando de casas, escolas, centros de saúde, supermercados, igrejas, cinemas etc.

- sejam térreos, assobradados ou de vários andares.

Quais são as PESSOAS QUE NECESSITAM DE LIVRE CIRCULAÇÃO no meio urbano e nos edifícios?


São todas aquelas que têm, de forma permanente ou passageira, dificuldades de locomoção e de orientação, localização no espaço, por deficiências:


motor, visuais, auditivas, mentais e outras.







ESCADAS











REBANNENTO DE GUIAS
































CINEMAS







CERTO


PARA DEFICIENTES VISUAIS (SINAL SONORO)



MAÇANISTAS







SUPERMERCADOS


BEBEDOUROS




ELEVADORES


(SINAL LUMINOSO)





TOWAYDAS/INTERRUPTORES





PORTAG



0,90M



#